

42 канала

Канал	Функция	Диапазон	Значение
1	Shutter / Шторки	0-21	Шторки закрыты / Shutter closed
		22-24	Шторки открыты / Open
		25-64	Стробирование, от медленного к быстрому
		65-69	Шторки открыты / Open
		70-84	Пульсация, от медленной к быстрой
		85-89	Шторки открыты / Open
		90-104	Затухание, от медленного к быстрому
		105-109	Шторки открыты / Open
		110-124	Произвольное (random) стробирование, от медленного к быстрому
		125-129	Шторки открыты / Open
		130-144	Произвольное (random) затухание, от медленного к быстрому
		145-255	Шторки открыты / Open
2	Dimmer / Диммер	0-255	0-100%
3	Dimmer fine / Диммер точный	0-255	
4	Cyan / Голубой	0-255	0-100%
5	Cyan fine / Голубой точный		
6	Magenta / Пурпурный	0-255	0-100%
7	Magenta fine / Пурпурный точный		
8	Yellow / Жёлтый	0-255	0-100%
9	Yellow fine / Жёлтый точный		
10	СТО / Фильтр СТО	0-255	Линейный фильтр 0-100%
11	СТО fine / Фильтр СТО точный		
12	COLORWHEEL / Колесо цвета	0-6	открытый
		7-13	красный
		14-20	зелёный
		21-27	синий

Канал	Функция	Диапазон	Значение
		28-34	оранжевый
		35-41	голубой
		42-48	розовый
		49-54	открытый
		60-62	открытый+красный
		68-70	красный+зелёный
		77-79	зелёный+синий
		87-89	синий+оранжевый
		97-99	оранжевый+голубой
		107-109	голубой+розовый
		116-118	розовый+открытый
		120-127	открытый
		128-190	Вращение колеса цвета по часовой стрелке, от быстрого к медленному
		191-192	Стоп вращение
		193-255	Вращение колеса цвета против часовой стрелки, от быстрого к медленному
13	Rotating gobo wheel / Вращающиеся гобо	0-6	открытый
		7-13	gobo 1
		14-20	gobo 2
		21-27	gobo 3
		28-34	gobo 4
		35-41	gobo 5
		42-48	gobo 6
		49-55	gobo 7
		56-60	shake gobo 1, медленно-быстро
		61-65	shake gobo 2, медленно-быстро
		66-70	shake gobo 3, медленно-быстро
		71-75	shake gobo 4, медленно-быстро
		76-80	shake gobo 5, медленно-быстро
		81-85	shake gobo 6, медленно-быстро
		86-90	shake gobo 7, медленно-быстро
		91-171	Вращение колеса гобо по часовой стрелке, от быстрого к медленному
		172-174	Стоп вращение
		175-255	Вращение колеса гобо против часовой стрелки, от быстрого к медленному
14	Gobo rotation /	0-127	Поворот гобо (влево-вправо)

Канал	Функция	Диапазон	Значение
	Вращение гобо (к.13)	128-190	Вращение по часовой стрелке
		191-192	Стоп вращение
		193-255	Вращение против часовой стрелки
15	Gobo rotation fine / Вращение гобо точно		
16	Static gobo wheel / Статические гобо	0-6	открытый
		7-13	gobo 1
		14-20	gobo 2
		21-27	gobo 3
		28-34	gobo 4
		35-41	gobo 5
		42-48	gobo 6
		49-55	gobo 7
		56-62	gobo 8
		63-69	gobo 9
		70-76	gobo 10
		77-84	gobo 11
		85-85	shake gobo 1
		86-86	shake gobo 2
		87-88	shake gobo 3
		89-90	shake gobo 4
		91-92	shake gobo 5
		93-94	shake gobo 6
		95-96	shake gobo 7
		97-98	shake gobo 8
		99-100	shake gobo 9
		101-102	shake gobo 10
		103-104	shake gobo 11
		105-178	Вращение колеса гобо по часовой стрелке, от быстрого к медленному
		179-182	Стоп вращение
		183-255	Вращение колеса гобо против часовой стрелки, от быстрого к медленному
17	Animation wheel / Колесо анимации	0-5	Открытый
		6-128	Позиционирование (влево-вправо)
		129-191	Вращение колеса анимации по часовой стрелке, от быстрого к медленному
		192-192	Стоп вращение

Канал	Функция	Диапазон	Значение
		193-255	Вращение колеса анимации против часовой стрелки, от быстрого к медленному
18	Frost / Фрост	0-127	Открытый
		128-255	Фрост
19	Не задействован / No function		
20	Linear prism *6 / Линейная призма	0-127	Открытый
		128-255	Призма
21	Вращение линейной призмы (к.20)	0-127	Позиционирование (влево-вправо)
		128-190	Вращение призмы по часовой стрелке, от быстрого к медленному
		191-192	Стоп вращение
		193-255	Вращение призмы против часовой стрелки, от быстрого к медленному
22	Triangle prism / Трёхгранная призма	0-127	Открытый
		128-255	Призма
23	Вращение трёхгранной призмы (к.22)	0-127	Позиционирование (влево-вправо)
		128-190	Вращение призмы по часовой стрелке, от быстрого к медленному
		191-192	Стоп вращение
		193-255	Вращение призмы против часовой стрелки, от быстрого к медленному
24	Iris / Диафрагма	0-127	Полностью открыта — закрыта
		128-255	Пульсирование открыта-закрыта, медленно-быстро
25	Zoom / Угол раскрытия луча	0-255	Узкий - широкий
26	Zoom fine / Угол точный		
27	Focus / Фокус	0-255	Фокусировка
28	Focus fine / Точная фокусировка		
29	Blade 1 / Шторка 1	0-255	Позиционирование: полностью открыта — полностью закрыта
30	Blade 1 angle / Угол шторки 1 <i>(при положении шторки в крайних позициях -45° или +45° окно перекрыто. Рекомендуем в начале работы выставить среднее значение 0°)</i>	0-127	-45° - 0°
		128	0°
		129-255	0° - +45°

Канал	Функция	Диапазон	Значение
31	Blade 2 / Шторка 2	0-255	Позиционирование: полностью открыта — полностью закрыта
32	Blade 2 angle / Угол шторы 2 <i>(при положении шторы в крайних позициях -45° или +45° окно перекрыто. Рекомендуем в начале работы выставить среднее значение 0°)</i>	0-127	-45° - 0°
		128	0°
		129-255	0° - +45°
33	Blade 3 / Шторка 3	0-255	Позиционирование: полностью открыта — полностью закрыта
34	Blade 3 angle / Угол шторы 3 <i>(при положении шторы в крайних позициях -45° или +45° окно перекрыто. Рекомендуем в начале работы выставить среднее значение 0°)</i>	0-127	-45° - 0°
		128	0°
		129-255	0° - +45°
35	Blade 4 / Шторка 4	0-255	Позиционирование: полностью открыта — полностью закрыта
36	Blade 4 angle / Угол шторы 4 <i>(при положении шторы в крайних позициях -45° или +45° окно перекрыто. Рекомендуем в начале работы выставить среднее значение 0°)</i>	0-127	-45° - 0°
		128	0°
		129-255	0° - +45°
37	Frame module angle / Угол поворота модуля шторок	0-255	0° - 90°
38	Pan / Вращение по горизонтали	0-255	0° - 540°
39	Pan fine / Вращение по горизонтали точно	0-255	
40	Tilt / Вращение по вертикали	0-255	0° - 270°
41	Tilt fine / Вращение по вертикали точно	0-255	
42	Reset / Функции перезагрузки	0-9	Не задействовано / No function
		10-14	Полная перезагрузка прибора (удерживать 5 секунд)
		15	Не задействовано / No function
		16-18	Перезагрузка колеса цвета (удерживать 5 секунд)
		19-22	Не задействовано / No function

Канал	Функция	Диапазон	Значение
		23-26	Перезагрузка модуля шторок (удерживать 5 секунд)
		27-28	Не задействовано / No function
		29-53	Перезагрузка фокуса (удерживать 5 секунд)
		54	Не задействовано / No function
		55	Перезагрузка вращения Pan/Tilt (удерживать 5 секунд)
		56-255	Не задействовано / No function